

HI146

Precisiethermometers

Muurbevestiging met CAL Check™



HI146 zijn heel nauwkeurige thermometers met een professionele steeksonde en een flexibele kabel van 2 m. De CAL Check™-functie is ingebouwd om u toe te laten de nauwkeurigheid van uw meter altijd te bevestigen.

U kan de exacte temperatuur van elk product continu en gemakkelijk bekijken op het grote lcd-scherm.

Met hun compacte en eenvoudige ontwerp, een vaste sonde uit roestvrij staal en een optionele sondehouder, zijn deze thermometers ideaal voor het controleren van de temperatuur van vloeistoffen, halfvaste stoffen en gekoeld voedsel.

HI146 kunnen gemakkelijk gedragen worden van plaats tot plaats of geïnstalleerd in een vaste positie met het voorgevormde oogje en de sondehouder voor aan de muur.

- ✓ CAL Check™
- ✓ Hang boven de monsters of testplaats
- ✓ Temperatuursonde uit roestvrij staal

Nauwkeurige metingen met CAL Check™

Om er zeker van te zijn dat de meter de correcte temperatuur weergeeft, werd de HI146 ontwikkeld met Hanna Instruments' exclusieve CAL Check™-schakelaar. Door de schakelaar eenvoudig van 'read' naar 'test' te zetten en zonder gebruik van ander extern materiaal, kan u zeker zijn van de nauwkeurigheid van de meter.

In de testmodus toont de HI146 $0,0\text{ °C} \pm 0,3\text{ °C}$. Dat is de nauwkeurigheid van de meter. Met deze innovatie van Hanna Instruments kan de nauwkeurigheid gecontroleerd worden tijdens de levensduur van de thermometer zonder andere accessoires of extra investeringen.

Specificaties	HI146-00
Bereik	-50,0 tot 150,0 °C
Resolutie	0,1 °C
Nauwkeurigheid	$\pm 0,3\text{ °C}$ (-20 tot 90 °C) $\pm 0,5\text{ °C}$ (buiten)
Sonde (vast)	roestvrij staal, 160 x diam. 3 mm, kabel van 2 m
Batterijtype/levensduur	1 x 1,5 V AA/ong. 5 jaar
Omgeving	0 tot 50 °C, RH max. 95 %
Afmetingen	86 x 110 x 43 mm
Gewicht	150 g



Bestelinformatie

HI146-00 zijn volledig voorzien van een sonde, een batterij en een handleiding

Accessoires

HI750146 Monteerbare sondehouder voor aan de muur