



Thermomètre portatif à thermistance

Pour applications HACCP

HI93501 - HI93501-03

HI93501 est équipé d'un nouveau boîtier ergonomique, design et compact, d'une excellente préhension. Le logement blanc sanitaire est parfaitement étanche et ne craint ni fortes humidités, ni projections de liquides. Il se nettoie très facilement.

HI93501 est certifié conforme à la norme EN 13485.

Applications

Contrôle qualité de production, froid, distribution, transport, stockage, restauration et restauration collective

Les points forts

- › Exactitude $\pm 0,4$ °C de -10 à 80 °C
- › Boîtier ergonomique étanche, ne craignant ni mesures sur site, ni environnements difficiles
- › Fonction CAL CHECK à l'allumage : autocontrôle de l'état de l'électronique et de la précision de mesure de l'instrument
- › Indicateur de stabilité : indicateur visualisant l'avancement de la stabilisation de la mesure et garantissant à l'utilisateur une lecture sûre
- › Remplacement des piles simple et rapide
- › Connexion de la sonde au bas de l'instrument pour un meilleur maniement
- › Fourni avec sonde à thermistance à piquer, étalonnée, en acier inoxydable, avec câble 1 m, pour produits semi-solides ou en décongélation (uniquement **HI93501**)
- › Excellent rapport qualité/prix

Un classique **HANNA** instruments revisité



Température
Sondes

Spécifications	HI93501	HI93501-03
Gamme	-50,0 à 150,0 °C	
Résolution	0,1 °C	
Exactitude	$\pm 0,4$ °C (-10,0 à 80,0 °C) (uniquement avec les sondes de température à thermistance de la série FC762) ; $\pm 0,8$ °C (en-dehors)	
Sonde	FC762PW , à thermistance, de pénétration avec câble 1 m (fournie)	–
Alimentation / Durée de vie	3 piles 1,5 V AAA / Environ 4500 heures d'utilisation continue	
Auto-extinction	Auto-extinction après 8 minutes, 60 minutes ou désactivée	
Dimensions / Poids	140 x 57 x 28 mm / 175 g	

Présentation

HI93501 est livré avec sonde à usage général/ pénétration **FC762PW**, câble 1 m et piles.
HI93501-03 est livré avec piles.

Sonde de rechange

FC762PW Sonde à usage général / pénétration à thermistance CTN avec manche blanc, câble 1 m

Accessoires

HI720935 Mallette de transport
HI710026 Étui antichoc bleu pour **HI93501**
HI762-18C Clé de test à -18 °C
HI762000C Clé de test à 0 °C
HI762070C Clé de test à +70,0 °C