

Digitale thermometer met robuuste steeksonde



HACCP-thermometer in T-vorm

HI145 thermometers werden ontwikkeld voor HACCP-programma's die een hoog rendement combineren met gebruiksvriendelijkheid. Het duurzame handvat in T-vorm past comfortabel in uw hand en is ideaal voor toepassingen waar toegepaste kracht nodig is voor penetratie, zoals bij inkomende vleesinspecties en halfbevoren voedsel. Het lcd-scherm bovenaan de meter zorgt voor een eenvoudige aflezing bij kooktoepassingen.

De HI145 thermometer is ideaal geschikt voor het controleren van binnenkomende goederen en voedselopslag, net zoals toepassingen in voedselvoorbereiding, en tijdens het koken.

HI145-00 is uitgerust met een 125 mm lange sonde uit AISI 316 roestvrij staal. Het scherpe, kegelvormige uiteinde zorgt voor een snelle reactie en verbeterde nauwkeurigheid over het hele bereik. HI145-20 is voorzien van een 300 mm lange sonde uit roestvrij staal, ideaal voor het controleren van hete vloeistoffen, zoals frituren en soepbereiding.

Met een automatische CAL Check™-optie, voert de HI145-serie een zelfstandige controle uit van de kalibratiestatus en toont dit op het lcd-scherm. Met deze optie is nauwkeurigheid verzekerd en kan u vertrouwen hebben in uw metingen.

- ✓ T-vorm voor gemakkelijke aflezing van het lcd-scherm
- ✓ 2 lengtes van sonde beschikbaar
- ✓ CAL Check™
- ✓ Ideaal voor halfvaste stoffen, gefrituurde producten en soepvoorbereidingen
- ✓ Uitzonderlijk lange levensduur van de batterij: meer dan een jaar

Specificaties	HI145-00	HI145-20
Bereik	-50,0 tot 220 °C	
Resolutie	0,1 °C (-50,0 tot 199,9 °C), 1 °C (200 tot 220 °C)	
Nauwkeurigheid	±0,3 °C (-20 tot 90 °C), ±0,4 % volle schaal (buiten)	
Sonde	roestvrij staal 125 mm x dia 5 mm	roestvrij staal 300 mm x dia 5 mm
Batterijtype/levensduur	1,5 V AAA (1 stuk)/ong. 10000 u continu gebruik, automatische uitschakeling na 8 min. niet-gebruik	
Omgeving	-10 tot 50 °C, RH max. 95 %	
Afmetingen	92 x 165 x 38 mm	92 x 340 x 38 mm
Gewicht	65g	80g



Bestelinformatie

Alle modellen van de HI145-reeks zijn volledig voorzien van een batterij en een handleiding
 HI145-00 met sonde van 125 mm
 HI145-20 met sonde van 300 mm