

Toebehoren DI1500 – DI6000 patronen

Set van 2 snelkoppelingen 3/4" met auto-stop ventiel

→ op inox patronen plaatsen (DI1500 – DI6000).

Referentie: 031507



Patroon Inox DI 2800 **met** snelkoppelingen
03.1507:



Patroon Inox DI 2800 **zonder** snelkoppelingen
03.1507:



Set van 2 ontluchters (vrouwelijk) CPC NW 6.4mm – (mannelijk) M 3/8”

→ wanneer een patroon verzadigd is, plaats je dit op de snelkoppeling 03.1507. Dit opent het auto-stop ventiel van de snelkoppeling. Kantel het patroon zodat het water uit het patroon kan vloeien. Wanneer al het water uit het patroon is verwijderd, is het klaar voor transport.

Referentie: 140239



Wandpaneel voor DI Patronen met snelkoppeling 03.1507. Inclusief:

- ✓ Pre filter 10" 5µm (actieve kool) met manometer 3 kleurenwaterteller
- ✓ Eind filter 10" 1µm (deeltjesfilter)
- ✓ Verbindingslangen ¾" die op de DI patronen met snelkoppeling 03.1507 aansluitbaar zijn
- ✓ Geleidbaarheidsmeter DC400, meetbereik 0,055 - 199,9 µS/cm, visueel- & geluidsalarm bij overschrijden limietwaarde
- ✓ Aansluitpunt voor rechtstreekse verbinding op vaatwasser, autoclaaf, ...
- ✓ Aftapkraan voor rechtstreekse afname
- ✓ Instelbare en op 3 bar getareerde drukregelaar
- ✓ Volumemeter

De slangenset voor de aansluiting op de cartridges is uitgerust met vrouwelijke snelkoppelingen met CPC terugslagklep die enkel aan mannelijke CPC snelkoppelingen kunnen worden verbonden.

Let er dus goed op dat je inox demineralisatiecartridge over mannelijke CPC snelkoppelingen beschikt (ref. 031507).

Referentie: 071000



Technische gegevens:

Maximale druk: 6 bar

Min/Max temperatuur: 2 - 40 °C

Afmetingen (Lengte x Hoogte x Breedte): 800 x 600 x 150 mm

Leeg gewicht / met water + filters: 10 kg / 12 kg